



TUBE PLAYER

Mode de ploi

Merci d'avoir acheté un produit Plug&Play Amplification.

Veuillez lire cette notice avant la première utilisation du produit.

Important : la pédale est active dès lors qu'elle est connectée au secteur : même si la LED est éteinte, les lampes continuent de chauffer. Après chaque utilisation, veuillez couper le courant en débranchant le transformateur de la prise murale, ou en déconnectant la fiche d'alimentation sur la pédale. Il est impératif d'utiliser un transformateur de 9 ou 12v, 400mA minimum, respectant la polarité indiquée sur la pédale (pole négatif au centre).

Description du produit :



- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 : Input | 6 : Bouton de réglage du volume |
| 2 : Output | 7 : Footswitch |
| 3 : Bouton de réglage du gain | 8 : Prise d'alimentation |
| 4 : Bouton de réglage de tonalité | 9 : Lampes |
| 5 : Interrupteur Treeble Boost | |

Guide d'utilisation :

1. Branchez à l'aide d'un jack votre guitare électrique dans le In (1) de la pédale

2. Branchez à l'aide d'un jack le Out (2) de la pédale dans votre ampli
3. Mettre sous tension la pédale (8), attendre quelques instants
4. Appuyez sur le footswitch (7) pour activer l'effet
5. Réglez votre son à l'aide des 3 boutons (3) (4) (5) et de l'interrupteur du Treeble Boost (5)

Le Treeble Boost n'a d'effet que sur les deux premiers tiers de la course du potentiomètre de gain.

Vous pouvez utiliser la Tube Player comme préampli. Dans ce cas, connectez-la directement dans votre ampli de puissance ou dans la boucle d'effets de votre ampli (prise RETURN)

Remplacement des lampes de pré-amplification

Tube Player est équipée de deux lampes (ou tubes électroniques) de pré-amplification de type ecc82, plus connues sous le nom de 12au7.

Ces lampes sont des consommables et s'usent avec le temps. Si votre Tube Player ne donne plus de son, il faudra très probablement les remplacer.

Pour remplacer ces lampes, commencez par débrancher la fiche d'alimentation ou le transformateur de courant de la pédale. Déconnectez ensuite les lampes et insérez les nouvelles. Prenez garde en les insérant, les pattes des tubes électroniques sont assez fragiles.

Il est possible de remplacer ces lampes par d'autres de marques différentes. Assurez vous simplement qu'il s'agisse bien d'ecc82 / 12au7.

Mentions légales :

Plug&Play Amplification ®

Tous droits réservés

Produit respectant les normes de sécurité Européennes **CE**

Garantie 2 ans sur présentation de facture

Ne pas jeter, produit recyclable

